



NORWEGIAN

INSTALLASJON



TILBEHØR KONTROLLKURSEN TIL DITT KOPP

1. Fest kontrollboksen til innsiden / utsiden av samarbeidet ditt.
2. Plasser ledningen sentralt til toppen av samlingsdøren.
3. Fest ledningen til toppen av coopdøren (sørg for at du opprettholder spenning for å hindre at den løsner seg på spindelen.)

Merk: Tillat mellomrom mellom bunnen av kontrollboksen og toppen av samlingsdøren mellom 3-4 tommer (7,5 - 10 cm) når døråpningen er helt åpen.

PLASSER FORSEGLINGEN I FRONTPANELET

1. Fjern silikonforseglingen fra glidelåsen.
2. Trykk silikonforseglingen i fordypningen rundt kantene på innsiden av frontpanelet.
3. Start fra nederste venstre hjørne og arbeid deg rundt frontpanelet.

INSTALLER DE 4 x AA-BATTERIER

1. Monter batteriene i batterirholderen.
2. Fest batterikontakten til batterirholderen.



KOBLER FRONTPANELET

1. Koble den røde / svarte ledningen i kontrollboksen til stikkene på innsiden av frontpanelet (med den svarte ledningen på toppen).
Merk: Hvis den røde / sorte ledningen er tilkoblet feil måte, vil OPP og NED fungere i revers.
2. Plasser batterirholderen i kontrollboksen.
3. Skru frontpanelet til kontrollboksen.



FØRSTEGANGS OPPSETT

1. Trykk på MENU for å slå på (hvis ikke allerede på) - skjermen viser "Chickenguard.com" og tiden
2. Trykk MENU igjen for å gå inn i hovedmenyen - skjermen vil vise "Setup Wizard"
3. Trykk på MENU igjen for å starte SETUP WIZARD

AUTOMATISK OPPSETT WIZARD

VELG SPRÅK

1. Trykk på OPP eller NED Velg ditt språk.
2. Trykk på MENU for å lagre.

VELG TIDFORMATEN

Trykk på UP for 12-timers klokke eller NED i 24-timers klokke

SETT TIDEN

1. Trykk på UP eller DOWN for å stille inn timen.
2. Trykk på MENU for å lagre.
3. Trykk på UP eller DOWN for å stille inn minuttene.
4. Trykk på MENU for å lagre.

FORTSETTE

Velg JA med OPP-knappen for å fortsette.

DØRKALIBRERING

1. Trykk og hold OPP til døren er helt åpen.
2. Når døren er helt åpen, slett OP-knappen.
3. Trykk på MENU for å lagre (helt åpen posisjon).
4. Trykk og hold nede til døren er helt lukket.
5. Når døren er helt lukket, slipper du NED-knappen.
6. Trykk på MENU for å lagre (helt lukket stilling).

DØREN NÅR ÅPEN FULL AUTOMATISK

7. Displayet vil lese: KALIBRERING FULLT.

FORTSETTE

Velg JA med OPP-knappen.



ÅPNING OG LUKKING INNSTILLINGER

Alternativene nedenfor kan settes uavhengig av hverandre. For eksempel kan du få en Timed-åpning om morgenen, og bruk lysføleren til å lukke om natten.

Trykk på OPP eller NED for å velge et alternativ:

- MANUAL - for å velge, trykk MENU for å bekrefte
- SENSOR - for å velge, trykk MENU for å bekrefte
- TIMER - for å velge, se nedenfor
- LUX + er bare tilgjengelig for Closing - for å velge, se nedenfor

HÅNDBOK

Dette alternativet er å stoppe automatisk åpning eller lukking av coop-døren. Du må manuelt åpne eller lukke døren ved å trykke enten på OPP eller NED knappene - nyttig hvis du har ender som de ikke er skapninger av vane. For eksempel ville du sette en Timed-åpning om morgenen og MANUAL for kvelden slik at du kunne sørge for at de var trygge før du lukkede døren manuelt.

SENSOR

Dette alternativet er for **automatisk åpning** av coop-døren **ved gryningen**, eller den **automatiske lukkingen** om kvelden i skumringen, **ved bruk av lyssensoren**. Merk: **Lysføleren er kun tilgjengelig på Premium og Extreme-modeller.**

TIMER

Dette alternativet er for **automatisk åpning** av coop-døren om morgenen, eller **automatisk lukking** om kvelden, på din **angitte tid / s.**

1. Trykk på OPP eller NED for å angi åpningstiden.
2. Trykk på MENU for å lagre.
3. Trykk på OPP eller NED for å angi åpne / lukke minutter.
4. Trykk på MENU for å lagre.

LUX+

Denne innstillingen bruker en kombinasjon av både lyssensoren og timeren. Når du velger dette alternativet, blir du bedt om å angi en standardtid. Når dette er satt, bruker Chickenguard lyssensoren som den primære metoden for å lukke, **men** hvis den ikke er mørk nok til å lukke ved hjelp av lyssensoren når standardtiden er nådd, lukkes døren ut basert på standardtiden du satte.

DIVERSE INNSTILLINGER

MULTI TIMER

Denne funksjonen muliggjør forskjellige tidsbestemte åpne / lukkede sykluser for hver ukedag. For å aktivere denne funksjonen, velg den og deretter, ved hjelp av opp / ned-knappene, velg dagens dag, dvs. Hvis det er mandag i dag, velg "Måned", og trykk deretter på Meny for å bekrefte. Nå, når du går inn i Åpne / Lukk-innstillingene og velger "Timer", må du stille inn dato og klokkeslett for syklusen. Hvis du for eksempel ville ha en annen tid til lørdag, navigerer du >> <<-symbolene til dagen, trykker på MENY og bruker opp / ned-knappen, endrer dagen til "Lør" og trykk deretter på MENU. Nå begynner timen å blinke. Juster til den til den nye tiden og trykk Meny. Gjør det samme for minuttene. Hvis du vil endre andre dager, gjentar du bare. Når du er ferdig, naviger til EXIT og trykk MENU for å lagre alt. For å deaktivere denne funksjonen, naviger du ganske enkelt til Multimetre-menyen og velg "Nei"

Klokke 12/24 timer

Du kan endre tidsformatet her ved ganske enkelt å velge innstillingene ved hjelp av opp- eller ned-knappene

Sensorforsinkelse

Med denne funksjonen kan du angi en forsinkelse når du bruker lyssensoren. Hvis for eksempel døren lukket litt for tidlig når du bruker lyssensoren, kan du aktivere denne funksjonen, og når du velger Sensor i Lukk Innstillinger, har du nå muligheten til å forsinke lukkingen med noe fra 0 til 60 minutter. Bare trykk på opp / ned-knappen for å øke / redusere forsinkelsen i 5 minutter intervaller. Det er også mulig å justere lyssensorens følsomhet i LUX-justeringsmenyen. For å deaktivere denne funksjonen, velg bare Nei i menyen Sensorforsinkelse.

Ekstern strøm

Når du bruker en ekstern strømkilde, velger du dette alternativet for å deaktivere batterikontrollen ellers, når du bruker 5 volt strømforsyning, får du en indikasjon på batteriadvarsel.

Lås opp sensoren

Bare nødvendig hvis du vil oppgradere en standardmodell for å aktivere bruk av lyssensoren. Bare la leverandøren få vite kodennummeret som vises, og de vil gi deg opplåsnings-PIN-koden.

Firmware og Batteikontroll

Viser fastvareversjonen og statusen til batteriet.

Fjernkontroll

Ikke implementert ennå!

OM BATTERIER

1. **Ikke bruk 9V batterier - de vil ødelegge enheten.**
2. Bruk alltid 4 x AA batterier (kun alkalisk).
3. Vi anbefaler Energizer Alkaline batterier.
4. Ikke bruk litiumbatterier.
5. Ikke bruk oppladbare batterier (da spenningen kan falle i varme / kalde værforhold).
6. Når batteriene må byttes, lyser den røde lysdioden på frontpanelet permanent (den røde lysdioden på frontpanelet blinker alltid hvert 30. sekund når døren er lukket).

KONTROLLERER BATTERILIVET

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: "Diverse innstillinger"
3. Trykk på MENU for å gå inn i diverse modus.
4. Trykk OPP eller NED til du finner: STANDARD, PREMIUM eller EXTREME
5. Batteristatusen skal lese OK og fortell spenningen.
6. Hvis spenningen er mindre enn 5.1, vil den påvirke enhetens evne og batteriene må byttes ut.

JUSTERING AV LYS SENSOREN

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.
2. Trykk på MENU for å gå inn i lux-justeringsmodus.
3. Trykk på OPP eller NED og naviger på ">"-symbolet til "READ"
4. Trykk på MENU.
5. Dette vil ta et raskt øyeblikksbilde av dagens lysnivå.

JUSTER OPEN OG LUKKET SENSORVURDER

For å justere verdiene for åpne eller lukke utløser, navigerer du på ">"-symbolet til enten Åpne eller Lukk. Trykk på MENU en gang, og bruk deretter OPP eller NED-knappen, endre den aktuelle verdien. Når du er ferdig, trykker du på MENU for å lagre denne verdien
Åpent: Min = 200 Maks = 253 Lukk: Min = 0 Max = 199

NB: Mørkere er et lavere nummer - Lysere er et høyere tall
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Premium og Extreme-modellene.

ENDRE TIDEN

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: SET TIME.
3. Trykk på MENU for å gå inn i innstilt tidsmodus.
4. Trykk på UP eller DOWN for å stille inn timen.
5. Trykk på MENU for å lagre.
6. Trykk på OPP eller NED for å stille inn minuttene.
7. Trykk på MENU for å lagre.

ENDRE SPRÅKET

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: LANGUAGE.
3. Trykk på OPP eller NED for å finne språket ditt.
4. Trykk på MENU for å lagre.

ENDRE DØRKALIBRERINGEN

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: CALIBRATE DOOR.
3. Trykk på menyen for å gå inn i kalibreringsdørmodus.
4. Trykk og hold OPP til døren er fullstendig åpen.
5. Trykk og hold nede til døren er helt lukket.
6. Slip knappen og døren åpnes automatisk.
7. Displayet vil nå lese: KALIBRERING FULLT.

Merk: For å justere åpne og lukke posisjoner, kan du gjenta denne prosessen så mange ganger som du ønsker.

BRUK AV ELEKTRISK HOVEDKRAFT

Hvis du vil bruke elektrisk strøm, i stedet for å bruke batterier, følg disse instruksjonene. Merk: Krever en USB-USB-kabel og USB-lader (ikke inkludert).



1. Fjern frontpanelet.
2. Koble fra batteristicket fra batteriholderen.
3. Koble batterikontakten til frontpanelet slik:



4. Fest på frontpanelet.
5. Det er en USB-port på undersiden av kontrollboksen. Plugg bare USB-laderen inn i kontrollboksen.
6. For å deaktivere batterikontrollen, naviger inn i MISC SETTINGS-menyen og bla gjennom til du ser EXTERNAL POWER. Velg Ja og trykk på MENU. Du vil nå se en liten blinkende "x" i nedre høyre hjørne på hovedmenyskjermen for å indikere at en ekstern strømkilde er koblet til.

www.chickenguard.com